

Programování RF prvků s protokolem RFIO² / repeatování s pomocí RFAF

Po připojení klíčenky RFAF k PC otevřete SW s názvem RF analyzer.

Nabídnou se vám záložky:

- Analyzer: slouží pro zjištění síly signálu RF prvků v dosahu.
- Routes: možnost nastavení jiného RF prvku jako pomocný repeater.
- Flash: slouží k nahrávání FW do RF prvků.





Záložka Analyzer

Nejprve nastavte požadovanou frekvenci, musí odpovídat vysílací frekvenci prvků RF (frekvence je uvedena na každém RF prvku):

- 866 MHz Indie
- 868 MHz EU, Ukrajina, Rusko, Střední východ
- 916 MHz Severní a Jižní Amerika, Austrálie, Nový Zéland

Zobrazí se síla signálu všech jednotek v dosahu v nastaveném pásmu.



Test komunikace u jednoho (požadovaného) prvku.

- zvolte typ RF prvku (Unit type)
- zadejte adresu RF prvku (RF adr.)
- nastavte počet cyklů pro test (Test cycles) a časovou prodlevu mezi zasíláním testovacích signálů (ACK timeout)
- stiskem tlačítka Start se spustí Test komunikace požadovaného RF prvku (v grafu zelenou barvou se signálem cca 35 dBm).

* červená – šum na frekvenci, zelená – přijímače, modrá – ovladače

** úroveň signálu v rozmezí: -110-95 dBm – nepoužitelná, -95-85 dBm – hraniční, -85-30 dBm – optimální hodnota





Záložka Routes

Pokud se některý RF prvek nachází mimo dosah Masteru (eLAN-RF, RF Touch, RF Pilot), lze v záložce Routes nastavit jiný prvek s protokolem RFIO² jako repeater.

Toto nastavení neovlivní žádnou z nastavených funkcí RF prvku použitého jako repeater.

Do políčka **Repeater 1** zadejte adresu RF prvku, který chcete využít jako pomocný repeater. Do políčka **Unit Address** zadejte adresu nedostupného RF prvku, který je nutno repeatovat. V případě, že je signál stále nedostatečný, můžete použít jako Repeater ještě další pomocný RF prvek, jehož adresu napíšete do políčka **Repeater2**.

V případě požití dvou repeaterů musíte dodržet pořadí: Master – Repeater 2 (prvek blíže k masteru) – Repeater 1 (prvek vzdálenější od masteru (blíže k repaterovanému prvku)) – repeaterovaný (neodstupný) prvek.

V případě, že použijete mezi Masterem a nedostupným RF prvkem pouze jeden pomocný repeatovací RF prvek, tak na začátku adresy, kterou zapisujete do Masteru změňte první číslo (většinou nula) na 1.

V případě, že použijete mezi Masterem a nedostupným RF prvkem dva pomocné repeatovací RF prvky, tak na začátku adresy, kterou zapisujete do Masteru změňte první číslo (většinou nula) na 2.

Příklad:

Skutečná adresa nedostupného RF prvku: 01B3C4

V případě použití jednoho repeatovacího RF prvku adresu pro Master změňte na: 11B3C4.

V případě použití dvou repeatovacích RF prvků adresu pro Master změňte na: 21B3C4.

V nabídce Unit Type vyberete typ nedostupného RF prvku.

Adresa druhého pomocného RF prvku	Oute Repeater 2 X Repeater 1 Unit Address Unit Type MASTER> 019DA7 > 019DA8 > 001818 RFSA6x Volba typu nedostupného RF prvku
Test signálu	Route Test Adresa prvního pomocného RF prvku Write Route to Repeater(s) Adresa nedostupného RF prvku Delete Route from Repeater(s) Select Route
	Load Route List Načtení listu cest k RF prvkům Save Route List Uložení listu cest k RF prvkům 13:18:08.733 - 03.08.2018 Image: Control of the second
	1st Repeater - unit RSSI: -53.5 dBm 2nd repeater - 1st repeater RSSI: -55.5 dBm Master - 2nd repeater RSSI: -41.5 dBm Výpis síly signálů mezi RF prvky





Po kliknutí na tlačítko Route test se zobrazí výpis síly signálů mezi pomocným a nedostupným RF prvkem.

Pokud je signál dostačující ke správnému fungování, potvrďte toto nastavení tlačítkem **Write Route to Repeater(s)**, tím se provede zápis do pomocných RF prvků a uloží se nastavení o repeatovaném (nedostupném) RF prvku.



Tlačítko **Delete Route to Repeater(s)** slouží pro vymazání záznamů a repeatovaných (nedostupných) RF prvků z pomocných repeatovacích RF prvků.

Tlačítkem Select Route vyberete požadovaný záznam o zápisu RF prvků.

Pokud chcete zjistit, zda je v pomocném RF prvku nedostupný RF prvek zadán, zapište jeho adresu v části *Repeater adress* do volného políčka a stiskněte tlačítko **Read**. Tím se zobrazí seznam všech nedostupných RF prvků, které jsou v uvedeném pomocném RF prvku zapsány.

Jedním pomocným RF prvkem lze repeatrovat max. 20 nedostupných RF prvků.

Adresa pomocného RF prvku	Analyzer Routes Flash							
	819DA7 Communication Test	Test komunikace mezi						
	Repeater Memory	a RFAF						
Adresy	201818 11	Route Test						
nedostupných RF prvků které	2. 12.	Write Route to Repeater(s)						
lze	3. 13.	Delete Route from Repeater(s)						
repeatrovat	4. 14.	Select Route						
	5. 15.							
	6. 16.							
	7. 17.							
	8 18							
	9 19	Load Route List						
	10. 20.	Save Route List						
		15:25:46.457 - 03.08.2018 Communication test to repeater (0xFF) → 019DA7 Unit type: 1 FW version: 03.00 Temperature fuse: 0x0147 KaKo: 0x28 Unit RSSI: -43.0 dBm						

Tlačítkem Comunication Test ověříte aktuální signál mezi RFAF a pomocným prvkem.





Záložka Flash

Zvolte typ RF prvku a zapište jeho adresu do pole *RF adr.* (v případě RF prvku napájeného bateríí, např. RFATV-1 apod., není v poli Unit type označený žádný z uvedených typů prvků).

Stiskem tlačítka **Open** se zobrazí výběr FW. Vyberte požadovaný FW a potvrďte, tím se provede zápis FW do jednotky.

Analyzer Routes Flash	Výběr F	w		START STOP	Unit type
					RFSA-61,62,66, RFSAI-61 RFDEL-71, RFDAC-71
RF adr. 001818 Adresa přepisovanéł RF prvku	Retry count 50	ACK timeout 100 ms	Efficiency		● IRGB BULB RGB/WHITE Typ přepisovaného RF prvku

