

	<b>AirIM-100</b> Đầu vào đa năng			
		AirIM-100S	AirIM-100L	AirIM-100NB
	<b>AirTM-100M</b> Bộ chuyển đổi xung			
		AirTM-100S	AirTM-100L	AirTM-100NB
	<b>AirIM-100/M</b> Đầu vào đa năng (cho ray DIN)			
		AirIM-100S/M	AirSF-100L/M	
	<b>AirMD-100</b> Đầu dò phát hiện chuyển động			
		AirMD-100S	AirMD-100L	AirMD-100NB
	<b>AirSF-100</b> Đầu dò ngập lụt			
		AirSF-100S	AirSF-100L	AirSF-100NB
	<b>AirWD-100</b> Cảm biến từ tính (trong nhà)			
		AirWD-100S	AirWD-100L	AirWD-100NB
	<b>AirWD-101</b> Cảm biến từ tính (ngoài trời)			
		AirWD-101S	AirWD-101L	AirWD-101NB
	<b>AirSD-100</b> Đầu báo khói			
		AirSD-100S	AirSD-100L	AirSD-100NB
	<b>AirQS-100</b> Cảm biến chất lượng không khí (CO <sub>2</sub> )			
		AirQS-100S	AirQS-100L	AirQS-100NB
	<b>AirQS-101</b> Cảm biến chất lượng không khí (CO)			
		AirQS-101S	AirQS-101L	AirQS-101NB
	<b>AirSLC-100/LWES</b> Bộ điều khiển đèn đường			
			AirSLC-100L/LWES	AirSLC-100NB/LWES
	<b>AirSLC-100/NEMA</b> Bộ điều khiển đèn đường - Ổ cắm Nema			
			AirSLC-100L/NEMA	AirSLC-100NB/NEMA
	<b>AirSLC-100</b> Bộ điều khiển đèn đường (DALI)			
			AirSOU-SLC/DALI	
	<b>AirSOU-100</b> Cảm biến ánh sáng chạng vạng			
		AirSOU-100S	AirSOU-100L	AirSOU-100NB
	<b>AirPD-100</b> Đầu dò đỗ xe			
		AirPD-100S	AirPD-100L	AirPD-100NB
	<b>AirWS-100</b> Cảm biến mức siêu âm			
		AirWS-100S	AirWS-100L	AirWS-100NB